



### ASSISTANCE TECHNIQUE

 +33 (0)2 35 200 700  
 [sav@smartlight-eu.com](mailto:sav@smartlight-eu.com)

FABRICANT DE PRODUITS LED   
**SMARTlight**

#### SMARTlight Europe

380 Parc Econormandie  
76430 Saint Romain de Colbosc  
FRANCE

Tél: +33 (0)2 35 200 700  
Fax: +33 (0)2 35 200 777  
[info@smartlight-eu.com](mailto:info@smartlight-eu.com)  
[www.smartlight-eu.com](http://www.smartlight-eu.com)

FABRICANT DE PRODUITS LED   
**SMARTlight**  
LE CHOIX **DURABLE**

## MODE D'EMPLOI CT-DIM-TEL

### DIMMER + TÉLÉCOMMANDE



## ATTENTION

1. Lisez toutes les instructions de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
2. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.
3. Cette télécommande est à utiliser avec des produits LED adéquates.
4. Une télécommande peut contrôler plusieurs produits LED dans un rayon de 30m.
5. Merci de vérifier vos piles (non incluses lors de l'achat).
6. Bien remettre le cache pile au moment de l'installation et attendre 3 secondes avant d'utiliser la télécommande.
7. Si la télécommande ne réagit plus, n'hésitez pas à vérifier/changer les piles.
8. Ne pas mettre de produits à côté de champs électromagnétiques ou de zones métalliques sous peine de réduire la portée de la télécommande.
9. Éloignez le produit des sources d'eau.

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Notre télécommande et notre dimmer permettent de régler l'intensité lumineuse et de varier les différentes teintes de blanc du produit. Vous pouvez commander 4 zones différentes.

La couleur d'éclairage comme le blanc pur permettra un très bon rendu avec une couleur vive ou alors une couleur plus chaude qui permettra d'avoir une ambiance plus relaxante.

## FONCTIONNALITÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE



### Comment utiliser?

#### Étape n°1 :

Mise en marche : branchez l'alimentation, appuyez dans les secondes qui suivent sur le bouton de la zone 1, si cela a fonctionné, les led vont clignoter.

#### Étape n°2 :

Réglage : vous pouvez maintenant varier la luminosité de votre produit LED.

#### Étape n°3 :

Effacement de la zone : débranchez puis rebranchez l'alimentation et dans les secondes qui suivent appuyez sur le bouton de la zone 1, 5 fois de suite. Si cela fonctionne le clignotement des leds se fera directement.

#### Étape n°4 :

Groupement: vous pouvez grouper un nombre illimité de contrôleur dans le rayon de la télécommande. De cette façon, vous êtes totalement flexible dans la création de différentes combinaisons de groupes.

## RACCORDEMENT

Pensez à bien desserrer les vis de serrage des bornes à l'aide d'un tournevis.

### Étape n°1 :

Branchement des fils du produit LED sur les bornes + et – du dimmer.

### Étape n°2 :

Branchement des fils de l'alimentation : Le fil rouge sur la borne + et le fil noir sur la borne -.

### Étape n°3 :

Programmation du produit LED avec la télécommande du dimmer.

